

7. 故障かな？と思ったら（異常時の対処方法）

症 状	原 因	対処方法
ベースと本体の取付けが出来ない。	●電池が入っていない。 又は電池が正しく入っていない。	●電池が正しく入っている事を確認して下さい。 本製品は電池を入れないとベースに本体が取付かない様になっています。電池が正しく入っているにも関わらず取付かない場合は、本体をベース側に押しながら→まるの方向へ回して下さい。
引きひもを引いても（警報音ON/OFFボタンを押しても）警報音が鳴らない。	●電池が入っていません。	●電池が正しく入っている事を確認して下さい。
	●電池と電池ホックがしっかりとまっています。	●電池と電池ホックがしっかりとまっているか確認して下さい。
	●電池の寿命です。	●新しい電池に交換して下さい。
火災ではないのに警報音が鳴る。	●煙室にチリ、ホコリ等の異物が入っている可能性があります。（これらの異物を煙と間違えて感知している可能性があります。） ●タバコの煙やスプレー式殺虫剤、魚を焼いた時に出る煙でも感知する場合があります。	●引きひもを引いて下さい。（又は警報音ON/OFFボタンを押して下さい。） ●警報音が鳴っている時に引きひもを引くか警報音ON/OFFボタンを押すと警報音が10分間止まります。（10分経過後も煙を感知すると再び警報音が鳴ります。） （煙がなければ作動状態に戻り煙感知を再開します。） ●煙室にきれいな空気が入る様に、ヘアードライヤーの冷風を吹くか換気して下さい。
	●電池の残量警報を出している。	●「ピッ」「ピッ」と定期的に鳴る場合は電池の寿命です。新しい電池に交換して下さい。
	●インバータ式の照明器具から出る高周波の影響を受けて誤作動している可能性があります。 ●エアコン等の吹き出入口から出る風と一緒にチリ、ホコリ等の異物が感知器内部に侵入している可能性があります。	●照明器具から60cm以上離して取付けて下さい。 ●本製品をエアコン等の吹き出入口から150cm以上離して取付けて下さい。
煙が出ていないのに警報音が鳴り止まない。	●煙室にチリ、ホコリ等の異物が入っている可能性があります。（これらの異物を煙と間違えて感知している可能性があります。）	●引きひもを引いて下さい。（又は警報音ON/OFFボタンを押して下さい。）警報音が鳴っている時に引きひもを引くか警報音ON/OFFボタンを押すと警報音が10分間止まります。（10分経過後も煙を感知すると再び警報音が鳴ります。） （煙がなければ作動状態に戻り煙感知を再開します。） ●煙感知部にきれいな空気が入る様に、ヘアードライヤーの冷風を吹くか換気して下さい。 ●電池を取り外して下さい。
	●通常の1分間に1回点滅するランプは、寝ている時明るいランプですと気になる為、少しの明るさになっています。	●暗い所か暗くなつてから確認して下さい。引きひもを3秒以上引くか、警報音ON/OFFボタンを3秒以上押してテストした時にランプが点滅している場合は通常でも点滅しています。
表示ランプが点滅しない。		

株式会社 **JP**

AM9:00～PM5:00(土曜日曜祝日を除く)
MADE IN CHINA

〒411-0907
静岡県駿東郡清水町伏見209-1
TEL. 055-991-5500(代)
<製品ホームページ>
<http://www.noatek.co.jp>
E-mail info@noatek.co.jp